

## Ha fullnivåkontroll på era lagertankar!

- Visuellt och akustiskt larm vid vald nivå
- Universellutrustning, applicerbar på de flesta tankarna
- Monteras direkt på vägg eller på DIN-skena
- Enkel att montera och installera
- EX-klassificerad
- Går att ansluta till alla dränerade vätskor

→ **Grönt ljus** = Givare i luften

→ **Rött ljud** = Givare i fukt



### Beställning exempel för 1st bensintank:

- 1x EMA givare SEAE1176
- 1x EMA nivåövervakare SEAE13001
- 5m EMA skärmd kabel SEAE12242

- Bestäm själv när överfyllnadsskyddet skall ge utslag.
- Går även att ansluta "lägsta nivå" kontroll för ev. läckage i tank.

